



ONDA 623



Motoriduttore per cancelli scorrevoli, ad uso condominiale per ante fino a 400 kg e uso residenziale per ante fino a 600 kg.

DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE RETE	230 V - 50 Hz
PESO ANTA MAX.	600 kg
NUMERO DI CICLI	100 cicli/giorno
GRADO DI PROTEZIONE	IP44
CORRENTE ASSORBITA	1,3 A
POTENZA ASSORBITA	250 W
FORZA DI SPINTA	650 N
VELOCITÀ LINEARE MAX.	10 m/min
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-20° +55° C
ALTEZZA PIGNONE DA TERRA	70 mm





Rispondente alle attuali normative di sicurezza per quanto riguarda il riconoscimento di ostacoli e l'inversione del movimento in base alla **EN12453** e **EN 12445 (*)**. La regolazione elettronica di coppia abbinata alla tecnologia ad encoder, garantisce un rallentamento dolce in fase di apertura e chiusura.

Robustezza ed affidabilità grazie al basamento realizzato in pressofusione di alluminio.

Motoriduttore a vite senza fine con corpo in alluminio, contenente all'interno l'apparecchiatura elettronica. Provvisto di piastra di fondazione regolabile in altezza.

Sblocco di emergenza a leva con chiave personalizzata in caso di mancanza di tensione.

(*) Prodotto certificato in condizioni installative ideali.

INSTALLAZIONE IDEALE ONDA 623

CODICE	DESCRIZIONE	Q.tà
41623/001	ONDA623 con scheda elettronica SC230 e radio ricevente a bordo	1
41180/064	CP - Cremagliera in plastica con anima in acciaio APRIMATIC metri 10 con attacchi (modulo 4)	1
41700/801	EKK 24 V - Elettrokkit 24 V	1
	Codici contenuti nel Kit	
	Kit antenna 433,92 MHz	41929/003
	Due Trasmettitori quadricanale TM4 - 433,92 MHz	41905/004
	ET2N lampeggiatore 24V	41840/006
	ER12-24V Coppia fotocellule	41812/008
	PC12E Pulsante a chiave da parete	41830/007
	Cartello di segnalazione	

NOTA: Si consiglia l'utilizzo di una costa di sicurezza, si veda la sezione "Comandi e Segnalatori".

CODICE	ACCESSORI
41180/064	CP - Cremagliera in plastica con anima in acciaio APRIMATIC metri 10 con attacchi (modulo 4)
41180/063	CZ - Cremagliera in acciaio zincato APRIMATIC metri 4 con attacchi (modulo 4)

NOTA: Per dispositivi di sicurezza, segnalazione e accessori di installazione disponibili, si veda la sezione "Comandi e Segnalatori" in questo catalogo (consultare l'indice iniziale).